

BACKPANEL (BASE)

FLOW-BASE

APLICACIÓN

La FLOW BASE se encarga de gestionar las alimentaciones, las señales de RF y las interconexiones entre los diferentes módulos de la cabecera. Dispone de:

- Multiswitch integrado
- Conectores de entrada universal (tipo F)

Es la plataforma sobre la que se personalizará la configuración más adecuada a su proyecto. Integra un multiswitch que gestiona las señales de RF y la alimentación y las intercomunicaciones con los módulos.

Es ligera y robusta gracias a su diseño basado en materiales como el magnesio, y su instalación es extremadamente fácil y rápida tanto en armario rack, como en mural.



MODELO		FLOW-BASE
Referencia		4312
MODO TERRESTRE / CABLE		
Número de entradas		2
Banda de frecuencias	MHz	47 - 862
Nivel entrada	dBμV	40 - 90 *
Impedancia	Ω	75
MODO SATÉLITE		
Número de entradas		8
Banda de frecuencias	MHz	950 - 2150
Nivel entrada	dBμV	40 - 98
Impedancia	Ω	75
SALIDA		
Número de salidas		1
Frecuencia de salida	MHz	47-862
Nivel ajustable de salida	dBμV	78 - 108
Estabilidad Nivel de salida	dB	±1
Espurios en banda	dBc	< -60
Ruido banda ancha (Δ5 MHz)	dBc	< -65
Impedancia	Ω	75
Test de salida	dB	-30

* Para evitar problemas en recepción satélite, el nivel de señal terrestre no debe ser superior a 80 dBμV. Usar un atenuador externo en caso necesario.

BACKPANEL (BASE)

FLOW-BASE

MODELO		FLOW-BASE
Referencia		4312
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (sin CAM)	W	10
Alimentación de previos TV		
Entradas		TV1 y TV2
Tensión ajustable	Vdc	12/24
Consumo máximo por entrada	mA	100
Alimentación de LNBs Universal / Quattro		
Entradas		SAT1 y SAT2
Tensión	VDC	13V - 18V (seleccionable)
Inserción de tonos	kHz	0 - 22 (seleccionable)
Consumo máximo por entrada	mA	300
Alimentación de LNBs Quattro		
Entradas		SAT3 a SAT8
Tensión	VDC	12
Consumo máximo total	mA	600
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... +45
Tipo de montaje		Mural / Rack 19"
Conectores entrada/salida RF		F (12)
Peso	kg	3,800
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm	175 x 487 x 319