

Biztonsági előírások **HU**

- Ne járjon el és ne fedje le a készülék szellőztető nyílását. A megfelelőbb szellőztetés érdekében, hagyjon legalább 20 cm-es nyíltságot a nyílás körül.
- A készülék ne legyen kitéve nagy vízcseppek hatásának. Ne helyezze rá semmilyen folyadékot, például vizet. Ha a készüléke felgyógytűz keletkezik, azonnal válassza le a villáztápot áramszármárról.
- Tartsa távol a készüléket a gyúlékony tárgyakat, gyertyákat és bármilyen eszűt, mely tüzet okozhat.
- A felkészítés utasításait köveve, biztonságosan rögzítse a készüléket a falra, és ne engedje elmozdítani.
- Csak akkor használja a készüléket egy könnyen hozzáférhető házilagos csatlakozóhoz, mely sürgősség esetén, lehetővé teszi a készülék gyors leválasztását.
- A készüléket tilos kinyitni: áramütés veszélye áll fenn.

- Seadme kaant ega ventilatsiooniväsi ei tohi kunni katta, Paremaks ventiliermiseks peab teadma ümber olema vähemalt 20 cm vaba ruumi,
- Ärge jätke seadme vihma kätte ega niiskesse kohta. Ärge asetage seadmele vedelike sisaldavaid konteinereid, Juhul kui vedelik satub seadmesse, tuleb seadme viivitamatu voolurugiust lahutada.
- Veenduge, et tuleohukindlased eesmä (külmäl ja teised objektid, mis võivad tekitada tulekahju) asuvad seadmele piisavalt kaugel.
- Järgides paigaldusjuhendit kinnitatakse seade kindlalt seinale või spetsiaalselt loodud alusele.
- Ühendage toetuge kellel järelejäätavates kohas pistikupesale, et hädajuhtumi korral deks võimalk seade kiiresti voolurugiust lahti ühendada.
- Elektrikõrval vältimiseks ärge avage seadme kaant.


Säkerhetsanvisningar

- Ventilationsöppningarna på enheten får inte blockeras eller täckas över. För att uppnå en bra ventilation bör minst 20 cm fritt utrymme lämnas runt enheten.
- Utsatt inte enheten för regn eller vattendroppar. Placera aldrig någon som helst vätskebehållare på den. Om vätska skulle komma in i enheten måste omedelbart kopplas ur från nälsämbaren.
- Brännbara föremål, stearinljus och alla andra föremål som kan orsaka brand får inte förvaras nära enheten.
- Följ installationsanvisningarna och montera enheten antingen på väggen eller på ett stativ som är särskilt utvecklat för ändamålet.
- Enheten är inte till för användning som utslagsstug. Så att enheten snabbt kan kopplas ur vid en eventuell nödsituation.
- Öppna inte enheten eftersom det föreligger risk för elektrisk shock.


Model

1. Fijación mural Wall fixing Fixation au mur


A pegar percha en la pared
fix hanger on the wall
fixe le support mural




B taladrar y atornillar (opcional)
drill and screw (optional)
perforer et visser (optionnel)



C colocar el amplificador
place amplififier
accrocher l'amplificateur



clack!



2. Conexión red alterna


El led POWER luce verde

Connecting to the mains supply


The POWER led lights up green

Raccordement secteur

La led POWER s'illumine verte




3. Apertura de la caja Opening the housing Ouverture du boîtier




4. Conectar los cables coaxiales de Entrada SAT y Entrada TV.

Ajustar la tensión/tono que se
desea inyectar en la puerta de
entrada SAT.



4. Conect the SAT Input and TV Input coaxial cables. Setting to the tension/tono to be inserted in the SAT input port.



5. Ajuste nivel RF de salida

Conectar la salida TV+SAT del
amplificador a un medidor de
nivel. Seguidamente, actuar sobre
el potenciómetro SAT GAIN para
obtener el nivel deseado de señal.
Desconectar el medidor y conectar
el cable coaxial de salida del
amplificador.

5. Setting-up the RF output level Connect the TV+SAT output port of the amplifier to a level meter. Then, by operate on the SAT GAIN potentiometer to obtain the desired level of signal. Disconnect the meter and connect the output coaxial cable.

5. Réglage du niveau HF de sortie Brancher la sortie TV+SAT de l'amplificateur su un mesureur de niveau. Alors, agir sur le potentiomètre SAT GAIN pour obtenir le niveau désiré du signal. Débrancher le mesureur et brancher le câble coaxial de sortie de l'amplificateur.

